



# CORONAS DE ORIENTACIÓN PARA EXCAVADORA KATO HD800-7



## Especificación de Coronas de orientación para

| Excavador | OD   | ID   | Fuera del anillo<br>agujero | Interior<br>agujero del anillo | Total<br>H | Diente<br>No. |
|-----------|------|------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| HD800-7   | 1402 | 1132 | 36-φ22                      | 36-M20                         | 97         | 96            |

### Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Información del contacto

Dirección de la compañía: carretera No.3 Lianmeng, Luoyang, Henan, China. Código postal: 471003

Teléfono: 0086-379-68611678 Fax: 0086-379-68611679

Skype: jcb-bearing@hotmail.com

Correo electrónico: sales@jcb-bearing.com

E-mail reservado: jcb-bearing@hotmail.com

<http://www.jcb-bearing.com>

<http://es.slewingbearingforexcavator.com>