



# CORONAS DE ORIENTACIÓN PARA EXCAVADORA VOLVO EC290



## Especificación de Coronas de orientación para

| Excavador | OD   | ID   | Fuera del anillo<br>agujero | Interior<br>agujero del anillo | Total<br>H | Diente<br>No. |
|-----------|------|------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| EC290     | 1532 | 1235 | 35- $\phi$ 26               | 40-M24                         | 122        | 90            |

### Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Información del contacto

Dirección de la compañía: carretera No.3 Lianmeng, Luoyang, Henan, China. Código postal: 471003

Teléfono: 0086-379-68611678 Fax: 0086-379-68611679

Skype: jcb-bearing@hotmail.com

Correo electrónico: sales@jcb-bearing.com

E-mail reservado: jcb-bearing@hotmail.com

<http://www.jcb-bearing.com>

<http://es.slewingbearingforexcavator.com>